





Horizontal drehende Kugel

- 1) Brunnen auspacken und an Bestimmungsort aufstellen. Brunnen ist fertig montiert.
- 3) Kugel in den Kugelsitz legen.
- 4) Sauberes Wasser auffüllen. Plexiglasscheibe sollte immer mit Wasser bedeckt sein.
- 5) Brunnen an Stromnetz anschließen. (Steckerleiste am besten mit ein- aus- Schalter).
- 6) Sollte die Kugel sich nicht drehen, verschieben Sie die Plexiglasscheibe etwas. Bei waagerechter Scheibe tritt das Wasser ringsum gleichmäßig raus. Die Kugel schwimmt und dreht sich rechtsrum.
So können Sie die Dreh Richtung und die Dreh Geschwindigkeit einstellen.
- 7) Nun werden die Dekorsteine platziert.
Achten Sie da, drauf dass immer genügend Wasser im Brunnen ist. Plexiglasscheibe sollte immer mit Wasser bedeckt sein.

Gleiche menge Wasser



Vertikal drehende Kugel

1. Brunnen sollte waagrecht stehen
2. Wasser auffüllen.
3. Segment und Pumpe mit Schlauch verbinden.
4. Kugel in die Passung des Segments legen und Pumpe anstellen
5. Segment (oder ganzen Brunnen) so ausrichten, dass das Wasser auf allen Seiten, an der Kugel gleichmäßig austritt. Jetzt schwebt (schwimmt) die Kugel
Sollte die Kugel sich einmal nicht drehen, gehen sie bitte wie folgt vor.
1. 1 Segment oder Brunnen mit Keil ausrichten so das auf der angehobenen Seite etwas mehr Wasser austritt.
So können Sie Drehrichtung und Geschwindigkeit einstellen.
Achten Sie darauf, dass immer genügend Wasser im Brunnen vorhanden ist.
Das Wasser muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.
Kugel, Segment und Pumpe nach Bedarf reinigen.
Bei Verkalkung kann der Brunnen mit 25% Salzsäure (Baumarkt) gereinigt werden. Ansonsten mit allen Haushaltsputzmitteln Reinigen. (Grüne Seife)

Bei Fragen stehen wir unter; anfrage@hl-kugelbrunnen.com